

Banda antideslizante que encaja en la guía con "T". Mediante sus puntos de ruptura es adaptable a cualquier fondo de balda.